

Эмаль «Практик»

Для реставрации чугунных, стальных
и акриловых ванн нанесению кистью в один слой

Разумная экономия



- ✓ **Наносится кистью или валиком в один слой**
- ✓ Гладкий слой без потёков
- ✓ Экономичный при использовании
- ✓ Сглаживает неровности
- ✓ Не требуется демонтаж обвязки/сифона
- ✓ Без запаха

Эмаль «Практик» — это новое поколение материала для восстановления поверхности чугунных, стальных, акриловых ванн методом нанесения кистью/валиком. Улучшенная формула материала имеет высокие показатели укрывистости, при этом материал наносится легко и без потёков. Сочетание новых технологий и лучших традиций восстановления ванны соответствует требованиям профессионалов и взыскательных Заказчиков.

Основные характеристики:

- Цвет – белый
- Время жизни – 1,5 часа
- Время отвердевания – 24 часа
- Гарантия производителя – 1 год
- Срок службы – до 7 – 10 лет
- Толщина слоя – не менее 1,5 – 1,6 мм
- Для нанесения материала используется кисточка или валик
- **! Миксер для перемешивания НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!**
- **Вес:** основа + отвердитель
 - ⇒ на ванну 1,2/1,5 м – 0,920 кг
 - ⇒ на ванну 1,7 м – 1,030 кг

Состав: Двухкомпонентный состав белого цвета, состоящий из плёнкообразующей основы, пигментов, наполнителей и специальных добавок. Поставляется в виде двух компонентов: основа (ведро) и отвердитель (канистра).

Срок хранения: 12 месяцев от даты производства.

Условия хранения: В сухом помещении, в плотно закрытой таре. Предохранять от попадания прямых солнечных лучей.

После размораживания не теряет своих свойств.

Требования безопасности.

При использовании Эмали «Практик» требуется соблюдать обычные меры предосторожности для товаров бытовой химии: не хранить возле нагревательных приборов, не использовать вблизи открытого огня, беречь от детей. Работы по окраске необходимо проводить в помещении при работающей местной вытяжной вентиляции, использовать перчатки. Эмаль «Практик» имеет III класс токсичности, пожароопасен.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требования к рабочему инвентарю

- деревянный брус для перемешивания основы и отвердителя;
- кисть для покраски 50 – 75 мм или валик для нанесения Эмали «Практик».

Требования к подготовке материала

Перед смешиванием основы (ведро) и отвердителя (канистра), сначала отдельно перемешайте основу **3 минуты**, если перемешиваете деревянным брусом. Продолжайте перемешивать основу, добавляя в неё отвердитель. **Отвердитель добавлять медленно и небольшими порциями!** После полного смешивания компонентов продолжайте перемешивать ещё **10 минут**, если перемешиваете деревянным брусом.

После перемешивания компонентов рекомендуется дать полученной смеси отстояться в течение **5-10 минут**. После отстаивания снова перемешайте полученный состав, тщательно поднимая подготовленную смесь со дна.

Требования к нанесению материала

! Перед нанесением:

- 1) обезжирить ванну;
- 2) высушить ванну;
- 3) при необходимости, загрунтовать "чёрные пятна", "кратеры" и другие изъяны эмалью "Практик".

Материал наносится кистью или валиком на борта и дно реставрируемой емкости.

Подготовьте смесь к нанесению, поставьте ведро со смесью на дно ванны.

Возьмите кисть. Равномерно наносите материал на верхние борта ванны, позволяя материалу на горизонтальном участке создавать ровный и гладкий слой.

Далее продолжайте кистью наносить материал на вертикальную поверхность ванны (боковые стенки) равномерно распределяя материал в вертикальной плоскости движениями сверху-вниз и обратными движениями снизу-вверх.

По окончании нанесения материала на поверхность боковых стенок ванны кистью, уберите ведро со дна реставрируемой емкости и равномерными движениями с помощью кисти/валика нанесите материал на дно.

Внимание! Наносить материал при комнатной температуре: +22°C...+26°C

Во время отвердевания исключить попадание воды и других посторонних включений.

По вопросам приобретения материала обращаться:

Телефон: **(8 812) 426 77 99**

пр. Лесной, дом 73, офис 7
194100, г. Санкт-Петербург, ООО «ОКВАНН»

www.okvann.ru ; okvann@yandex.ru

видеоинструкция: <https://youtu.be/6T0hC233sig>